

# FALCON 24-R EXIT DEVICE




## INSTALLATION



**TRADEMARK  
HARDWARE**

WORLD OF QUALITY HARDWARE

[www.tmhardware.com](http://www.tmhardware.com)



### Dogging Key

### Llave de trinquete


### Cillet vissé



Use to lock down pushbar

Utilízela para asegurar hacia abajo la barra de empuje

Utilisé pour verrouiller la barre antipanique





If sexbolts are in box, see Sexbolt Preparation on back page  
Si los pernos macho-hembra se encuentran en la caja consulte preparación de pernos macho-hembra en la página posterior  
Si les colonnettes sont dans la boîte, voir la préparation de colonnettes au verso de la page

**2**


### Mark 2 Slots

### Marque 2 ranuras

### Marquer deux fentes




OR O OU



For more information on strikes shown below, go to:  
Para mayor información sobre cerrojos que se muestran a continuación, vaya a:  
Pour obtenir plus d'information au sujet des gâches illustrées ci-dessous, aller à:


[www.allegion.com/us](http://www.allegion.com/us)



### 1 Draw Exit Device Centerline (☿)

Saque la línea central del dispositivo de salida (☿)

Tracer l'axe du dispositif de sortie (☿)



40" (101.6 cm) from finished floor  
101.6 cm desde el piso terminado  
101.6 cm à partir du plancher fini

RHR

RHR

LHR

1439

264

1606

1609




**TRADEMARK  
HARDWARE**

WORLD OF QUALITY HARDWARE  
www.tmhardware.com

# FALCON 24-R EXIT DEVICE

## INSTALLATION

**3**




| Metal       | Metal                                   | Métal |
|-------------|---|-------|
| #25         | #10-24                                  |       |
|             |   |       |
| OR O OU     |   |       |
| Wood        | Madera                                  | Bois  |
| 1/8" (3 mm) | 1" (25 mm) deep/profundidad/ profondeur |       |
|             |   |       |


**4**

**Draw Vertical Centerline (€)**  
**Sacar línea central vertical (€)**  
**Tracer l'axe vertical (€)**

Center point on plastic template  
Punto central en la plantilla de plástico  
Placer la pointe de centrage sur le gabarit de plastique




**€** Parallel with door edge  
Paralelo en el borde de la puerta  
Parallèlement au bord de la porte




**5**

**Mark 4 Holes**  
**Maque 4 orificios**  
**Marquer 4 orifices**



**6**


**Prepare 2 Holes**  
**Prepare 2 orificios**  
**Préparer 2 orifices**



| Metal                    | Metal  | Métal |
|--------------------------|--------|-------|
| #25                      | #10-24 |       |
|                          |        |       |
| OR O OU                  |        |       |
| Wood                     | Madera | Bois  |
| 1/8" (3 mm) X 1" (25 mm) |        |       |
|                          |        |       |

**7**

**If Installing Trim, Go To Trim Instructions**  
**Si instala la moldura, vaya a instrucciones de la moldura**  
**Pour l'installation d'une garniture, voir les instructions de garniture**






# FALCON 24-R EXIT DEVICE

## INSTALLATION



### 8 Prepare 2 Holes\* Prepare 2 orificios\* Préparer 2 orifices\*

| Metal                    | Metal  | Métal |
|--------------------------|--------|-------|
| #7                       |        |       |
| 1/4" x #20               |        |       |
| OR O OU                  |        |       |
| Wood                     | Madera | Bois  |
| 1/8" (3 mm) X 1" (25 mm) |        |       |




\*If using trim, holes may have been drilled already  
\*Si utiliza molduras, los orificios ya deben estar perforados  
\*Les orifices peuvent être déjà percés si vous utilisez une garniture


### 9 If Necessary, Cut Device Si es necesario, corte el dispositivo Couper le dispositif si nécessaire



### 10




Thru-bolting Trim  
Moldura apernada  
Vissage transversal de la garniture






OR  
O  
OU

Surface Mount  
Montaje de la superficie  
Montage en surface



### 11


Mark and Prepare 2 Holes  
Marque y prepare 2 orificios  
Marquer et préparer 2 orifices









**12**





**13**

### Install Required Support Screws

Instale los tornillos de soporte requeridos  
Installer les vis nécessaires de support




**14**



**15**

### Check Dimension

Verifique las dimensiones  
Vérifier la dimension




Shim as needed  
Calce conforme sea  
necesario  
Caler si nécessaire

**16**

### Install Support Screw

Instale el tornillo de soporte  
Installer les vis de support



| Metal                  | Metal   | Métal |
|------------------------|---|-------|
| #25                    | #10-24  |       |
|                        |   |       |
| OR O OU                |   |       |
| Wood                   | Madera  | Bois  |
| $\frac{1}{8}$ " (3 mm) | 1" (25 mm)<br>deep/profundidad/<br>profondeur |       |
|                        |   |       |

### Sexbolt

Preparation

### Perno macho-hembra

Preparación

### Colonnnette

Préparation






If sexbolts are in box, during steps 6, 8, & 11 prepare holes and install them as shown below



Si los pernos macho-hembra se encuentran en la caja durante los pasos 6, 8 y 11 prepare los orificios

Si les colonnettes sont dans la boîte, préparer les orifices pendant les étapes 6, 8 et 11



Customer Service

Servicio al cliente

Service à la clientèle

1-877-671-7011

www.allegion.com/us